



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA **Platobná aplikácia Newton**

Verzia príručky 3.07

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pre modely iCT220, iWL22x, Desk a Move

Verzia príručky: 3.07 / určené pre verziu aplikácie 5.30 a novšiu

Ak hľadáte ďalšie odpovede na svoje otázky, navštívte naše stánky

www.globalpayments.sk

© 2020 Global Payments s.r.o.

Tento dokument vrátane všetkých prípadných príloh a odkazov je určený výlučne pre potreby oprávneného používateľa POS terminálu. Informácie v tomto dokumente obsiahnuté (ďalej len „Informácie“) sú predmetom duševného vlastníctva a ochrany autorských práv spoločnosti Global Payments Europe, s.r.o. (ďalej len „GPE“) a majú povahu obchodného tajomstva v súlade s ust. § 504 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník. Zákazník si je vedomý právnych povinností vo vzťahu k narábaniu s Informáciami.

Informácie alebo ktorúkoľvek ich časť nie je možné bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu GPE poskytnúť alebo akýmkolvek spôsobom sprístupniť tretej strane. Zároveň Zákazník nesmie Informácie využiť na iné účely než na účely, na ktoré slúžia. S cieľom vylúčiť všetky pochybnosti nie je možné Informácie alebo ktorúkoľvek ich časť bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu GPE poskytnúť alebo akýmkolvek spôsobom sprístupniť ani spoločnostiam poskytujúcim akékoľvek služby v súvislosti s POS terminálmi.

GPE si v rozsahu dovolenom platným právom vyhradzuje všetky práva k tejto dokumentácii a k Informáciám v nej obsiahnutým. Akékoľvek rozmnožovanie, použitie, vystavenie či iné zverejnenie alebo šírenie Informácií alebo ich časti metódami známymi aj doteraz neobjavenými je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GPE prísne zakázané. GPE nie je akokoľvek zodpovedná za akékoľvek chyby alebo opomenutia v Informáciách. GPE si vyhradzuje právo, a to aj bez uvedenia dôvodu, akúkoľvek Informáciu zmeniť alebo zrušiť.

OBSAH

OBSAH	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	4
1. OBSLUHA TERMINÁLU	6
1.1. Platobné terminály iCT, iWL	6
1.2. Platobné terminály Desk, Move	8
1.3. Displej platobného terminálu	9
1.4. Čítačky kariet	10
1.5. Tlačiareň a výmena papiera	10
1.6. Základňa	11
1.7. Zapnutie/vypnutie terminálu	11
1.8. Tlač kópie potvrdenky	11
2. ZÁKLADNÉ PLATOBNÉ TRANSAKCIE	12
2.1. Platba	13
2.2. Návrat tovaru	19
2.3. Predautorizácia	21
2.4. Inkrementálna predautorizácia	22
2.5. Ukončenie predautorizácie – s väzbou na originál	24
2.6. Ukončenie predautorizácie – bez väzby	26
2.7. Storno ľubovoľnej transakcie	27
2.8. Storno poslednej transakcie	29
3. DOPLNKOVÉ TRANSAKCIE A SLUŽBY	30
3.1. Cashback	30
3.2. Výber hotovosti	31
3.3. Nútená transakcia	33
3.4. Transakcia MOTO	34
3.5. Ručné zadávanie karty (ručný vstup)	35
3.6. Dynamic Currency Conversion (DCC)	36
3.7. QuasiCash	37
3.8. Mastercard predaj na splátky	38
3.9. Multi-ID	40
4. Transakcie začaté alternatívnym spôsobom	41
4.1. Začatie transakcie vložením karty	41
4.2. Začatie transakcie vložením sumy	41
5. MEDZISÚČET	42
6. UZÁVIERKA	44
6.1. Mesačná uzávierka	46
6.2. Tlač súčtov	47

7.	TLAČ PREHĽADOV	48
7.1.	Celkový prehľad.....	48
7.2.	Detailný prehľad.....	49
7.3.	Stručný prehľad	51
7.4.	Prehľad po kartách	53
7.5.	Stručný prehľad po kartách.....	55
8.	OSTATNÉ FUNKCIE.....	57
8.1.	Ručná aktualizácia terminálu	57
8.2.	Test spojenia	58
8.3.	Komunikačné problémy počas transakcie	59
8.4.	Druhy autorizácie	59
8.5.	Zadávanie čísla PIN.....	60
8.6.	Nastavenie Wi-Fi	62
8.7.	Založenie nového profilu.....	62
8.8.	Aktualizácia terminálu.....	63
9.	CHYBOVÉ HLÁSENIA TERMINÁLU	64
10.	SPRÁVY AUTORIZAČNÉHO CENTRA	65

Kontaktujte nás

Global Payments s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04 Bratislava


Viac informácií nájdete na našich
webových stránkach
www.globalpayments.sk.

Nonstop technická podpora: +421 222 121 212

Zákaznícka podpora: +421 222 121 222 (linka je
dostupná v pracovných dňoch od 9:00 hod. do
17:00 hod.)



Umiestnite terminál do suchého prostredia (najlepšie s izbovou teplotou).



Nevystavujte zariadenie priamemu dosahu zdrojov tepla.



Nevkladajte do štrbiny čítacieho zariadenia iné predmety ako platobné karty.



Nekladťte na zariadenie ľažké predmety.



Nevypínajte terminál pre prípad vzdialenej aktualizácie (prebieha zvyčajne v nočných hodinách).



Dbajte na opatrnú manipuláciu s terminálom. Môže dôjsť k jeho poškodeniu.



V prípade mobilných terminálov GPRS zaistite dostatočnú kvalitu signálu.



SIM kartu pre GPRS terminál vám poskytne váš dodávateľ alebo banka.



Záruka na zariadenie je zvyčajne 12 mesiacov. Záruku je možné rozšíriť.

1. OBSLUHA TERMINÁLU

Po zapnutí terminálu sa na displeji na chvíľu zobrazí informácia o interných kontrolách terminálu a po niekoľkých sekundách prechádza terminál do základného stavu.

1.1. Platobné terminály iCT, iWL



Obr. č. 1: Platobný terminál iWL22x



Obr. č. 2: Klávesnica terminálu iWL22x



Obr. č. 3: Klávesnica terminálu iCT22x

1.2. Platobné terminály Desk, Move

Úplne nová platforma platobných terminálov ponúka vyšší výkon a rýchlosť, zachováva si však spoľahlivosť a odolnosť predošlých modelov iCT alebo iWL.




Na platobných termináloch Move je význam klávesov totožný, len umiestnenie tlačidla „Kláves funkcie“ je iné.

Viac o platobných termináloch

Viac informácií o typoch a ponúkaných modeloch platobných terminálov sa dozviete na webových stránkach www.globalpayments.sk.



1.3. Displej platobného terminálu

Terminál disponuje podsvieteným, plne grafickým displejom. Na displeji sa zobrazujú pokyny pre obsluhu, používateľské menu, prípadne informácie o priebehu transakcie. Ak je na vašom termináli aktivovaná bezkontaktná čítačka, v hornom ľavom rohu displeja bliká zelená LED dióda. V základnom stave sa na displeji zobrazuje označenie terminálu – Terminal ID, čo je jedinečný identifikátor terminálu.



Obr. č. 4: Displej terminálu

1.4. Čítačky kariet

Čítačka kariet s magnetickým prúžkom	Čítačka čipových kariet	Bezkontaktná čítačka
		




Čítačka slúži k načítaniu platobnej karty pozdĺžou štrbinou umiestnenou na pravej stene terminálu. Kartu je možné prejsť ľubovoľným smerom, to znamená zhora nadol alebo zdola nahor, magnetickým prúžkom vždy smerom k terminálu.

V spodnej časti terminálu je umiestnená štrbina slúžiaca na vsunutie karty vybavenej čipom. Karta sa vkladá čipom hore a zostáva v čítačke až do ukončenia transakcie, t. j. do zobrazenia výzvy „Prosím, vyberte kartu“.

Čítačka bezkontaktných kariet je štandardne aktivovaná. Je umiestnená pod displejom terminálu, bezkontaktnú kartu teda stačí priložiť k displeju terminálu.

1.5. Tlačiareň a výmena papiera

Tlačiareň je umiestnená v zadnej časti terminálu. Terminál je dodávaný s jedným kotúčikom papiera. Dochádzajúci papier v cievke je signalizovaný červeným prúžkom pri tlači. Postup výmeny kotúčika je nasledovný:

		
Priehradku na uloženie kotúčika papiera otvorte nadvihnutím konca lesklej príchytky a zdvihnutím celého krytu zadnej steny terminálu.	Kryt papiera neotvárajte násilím a počas výmeny dbajte na zvýšenú opatrnosť. Používajte iba papier odporúčaný výrobcom (šírka 57 mm a priemer 40 mm).	Pred vložením kotúčika odtrhnite jednu vrstvu papiera. Kotúčik vložte do terminálu tak, aby cca 1 cm papiera výčnieval nad zadný kryt terminálu, a kryt zavorte.

1.6. Základňa

Slúži na nabíjanie terminálu, je dodávaná iba s verziou terminálu iWL222 alebo Move Bluetooth. Medzi terminálom a základňou prebieha prenos pomocou Bluetooth. Dosah je približne 100 metrov v otvorenom priestore.

1.7. Zapnutie/vypnutie terminálu

Stacionárne terminály (iCT alebo Desk) sa automaticky zapnú po zapojení terminálu do elektrickej siete. V prípade potreby resetovania terminálu stlačte súčasne tlačidlo a tlačidlo

Mobilný terminál (iWL alebo Move) sa zapína stlačením tlačidla . Ak je terminál umiestnený mimo dokovacej stanice, je možné ho vypnúť súčasným stlačením tlačidla a tlačidla

1.8. Tlač kópie potvrdenky

Terminál umožňuje vytlačiť kópiu potvrdenky poslednej transakcie. Postup je nasledovný:

Po stlačení tlačidla F1 v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Menu. Stlačením šípky nadol pod displejom vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrdte stlačením tlačidla .



V menu „Supervízor“ potvrdte voľbu prednastavenej transakcie „Kópia potvrdenky“ stlačením tlačidla . Kópia potvrdenky poslednej vykonanej transakcie sa vytlačí za predpokladu, že sa doteraz nezačala iná transakcia. Ak sa už začala iná transakcia, na displeji terminálu sa zobrazí správa „Kópia nepovolená“ a terminál sa vráti do základného stavu. Terminál vytlačí kópiu potvrdenky zhodnú s kópiou pre zákazníka. Pod číslom karty bude vytlačený riadok s textom „Kópia potvrdenky“. Po vytlačení kópie sa terminál vráti do základného stavu.



2. ZÁKLADNÉ PLATOBNÉ TRANSAKCIE

Terminál je zvyčajne nastavený tak, aby podporoval základné platobné typy transakcií. Patria medzi ne transakcie:

PLATBA	Transakcia platba sa využíva v prípade, ak chcete okamžite strhnúť sumu za zakúpený tovar alebo službu majiteľovi platobnej karty.
STORNO TRANSAKCIE	Transakcia storno umožňuje zrušiť ľubovoľnú transakciu nie staršiu ako 95 dní. Napríklad pri vykonaní transakcie platba v nesprávnej výške a podobne.
PREDAUTORIZÁCIA	Transakcia „Predautorizácia“ vykonáva rezerváciu peňazí na účte držiteľa karty pre budúce transakcie. Aby došlo k strhnutiu sumy z účtu majiteľa platobnej karty, je potrebné predautorizáciu ukončiť pomocou transakcie „Ukončenie predautorizácie“.
UKONČENIE PREDAUTORIZÁCIE	Transakcia nadväzujúce na predautorizáciu (rezerváciu) sumy na účte majiteľa platobnej karty. Pomocou tejto transakcie dávate pokyn na strhnutie a zaúčtovanie rezervovanej sumy z účtu majiteľa platobnej karty.
NÁVRAT	Transakcia „Návrat“ predstavuje vrátenie zvolenej sumy z účtu prevádzkovateľa terminálu na účet držiteľa karty. Používa sa napríklad v prípadoch, keď obchodník uzná reklamáciu tovaru a chystá sa držiteľovi karty vrátiť peniaze. Je možné vrátiť ľubovoľnú sumu, teda aj nižšiu/vyššiu než bola pôvodná suma.

Existujú štyri možnosti, ako začať finančnú transakciu:

1. Vložením karty, t. j. použitím magnetickej karty, alebo zasunutím čipovej karty do čítačky. Tým sa vyvolá predvolená transakcia, ktorou je najčastejšie „Platba“. Typ predvolenej transakcie je možné zmeniť cez Helpdesk.
2. Voľbou transakcie z menu terminálu, a to stlačením tlačidla F1, zvolením položky „Hlavné Menu“ a výberom požadovanej transakcie.
3. Priamym zadáním sumy transakcie na numerickej klávesnici v pokojovom stave terminálu. Ako typ transakcie sa zvolí predvolená transakcia (zvyčajne „Platba“).
4. Stlačením klávesu „F2“ a voľby položky „Platba“ v rýchлом menu v pokojovom stave terminálu.

Vzhľadom na to, že všetky typy transakcií je možné spustiť výberom z menu (prípadne pomocou klávesu F2), bol pri opise jednotlivých transakcií zvolený práve tento spôsob začatia transakcie.

2.1. Platba

Transakcia „Platba“ je základná operácia terminálu, ktorá je podkladom pre zúčtovanie (prevod) zadanej sumy z účtu držiteľa karty na účet prevádzkovateľa terminálu.

Po stlačení tlačidla F1 (t. j.  tlačidlo úplne vľavo pod displejom) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Potvrďte výber prednastavenej voľby stlačením tlačidla .



V Hlavnom menu potvrďte výber prednastavenej voľby „Platba“ stlačením zeleného tlačidla . Terminál môže podporovať nižšie uvedené transakcie, ktorých zoznam sa odvíja od nastavenia terminálu:

- Platba
- Návrat
- Výber hotovosti
- MOTO
- Predautorizácia
- Ukončenie predautorizácie
- Platba s Cashback
- Storno transakcie
- Nútená transakcia
- Quasi Cash
- Inkrementálna predautorizácia



Ak je v nastavení terminálu povolený výber jazyka pre zobrazenie textov na displeji a tlač potvrdenky pre držiteľa karty, zobrazí sa výber jazyka v priebehu transakcie.

Jazyk vyberte zodpovedajúcim číselným klávesom alebo klávesmi F2 a F3 posunom v ponuke. Ak nie je výber povolený, automaticky sa nastaví jazyk určený na základe parametrov terminálu alebo karty.

Medzi podporované jazyky patria: čeština, slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, francúžtina, poľština a ďalšie. Vždy je možné mať súčasne nastavené štyri jazyky.

TIP: Ak terminál neponúka výber jazyka, je možné požiadať o aktiváciu na Helpdesk.



Ak je v parametroch povolený výber meny, tzv. „Multicurrency“, zobrazí sa ponuka podporovaných mien. Požadovanú menu vyberiete zodpovedajúcim číselným klávesom alebo klávesmi F2 a F3. Ak nie je výber povolený, automaticky sa nastaví EUR prípadne iná základná meno vášho štátu.

Podporované meny: CZK, EUR, USD, BGR, RUB a HUF. Ponuka mien sa v každej krajine líši.

TIP: Ak terminál neponúka žiadne ďalšie meny, je možné požiadať o aktiváciu na Helpdesk.



Terminál vyzve obsluhu zadať sumu. Suma sa zadáva vrátane desatinnych miest (neplatí pre Maďarsko).

Stlačením žltého tlačidla je možné vymazať posledný znak. Opakovaným stlačením tlačidla je možné zmazať ďalšie znaky. Suma nesmie byť nulová. Po zadaní potvrďte sumu stlačením tlačidla .


Stlačením červeného tlačidla je možné transakciu zrušiť.



VOLITEĽNÉ

Ak je povolená služba „Prepitné“, zákazník je vyzvaný na jeho zadanie zobrazením hlásenia „Zadať prepitné?“ na pinpade. Odmietnuť prepitné je možné stlačením tlačidla a potvrdením tlačidlom .

Ak ide o mobilný terminál alebo terminál bez pinpadu, odovzdajte terminál zákazníkovi, ktorý zadá prepitné a stlačením tlačidla potvrdí sumu.



Terminál vyzve na vloženie, potiahnutie, alebo priloženie karty. Pri vsunutí čipovej karty po načítaní údajov karty vyzve terminál na zadanie PIN kódu. Pri správnom nasnímaní magnetickej karty sa zobrazí číslo karty. Ak kartu správne nepotiahnete, zobrazí sa hlásenie „Karta odmietnutá – neplatná stopa“ a transakcia sa automaticky zruší. Ak je k terminálu pripojený pinpad, zobrazí hlásenie: „100,00 EUR Priložte kartu“.

Ak je vložená nepodporovaná karta, terminál zobrazí hlásenie „Karta nepovolená“. Ak kartu nepotiahnete, nevsuniete alebo nepriložíte, transakcia sa po časovej odmlke automaticky zruší.



VOLITEĽNÉ

Ak je použitá karta s magnetickým prúžkom, bude na displeji uvedené číslo karty (PAN) spolu s typom karty. Číslo na displeji porovnajte s číslom na karte. Ak čísla kariet súhlasia, potvrdte stlačením tlačidla . Ak sa čísla kariet nezhodujú, nie je možné transakciu vykonať. Stlačte červené tlačidlo . Zobrazí sa hlásenie „Karta odmietnutá obsluhou“, transakcia sa zruší a terminál sa vráti do základného stavu.

TIP: Toto overenie sa na termináli zobrazuje iba vtedy, ak je na termináli nastavené.



VOLITEĽNÉ

Ak má terminál aktívnu funkciu „Municipalita“, terminál vás vyzve na jeho zadanie. Tu je možné vložiť číslo s dĺžkou až 10 znakov. Po zadaní hodnoty stlačte . Ak chcete zadanie preskočiť, stlačte . Toto číslo slúži na identifikáciu každej transakcie a na následné párovanie transakcií v systémoch obchodníka.

TIP: Ak máte záujem o aktiváciu tejto služby, obráťte sa na Helpdesk.



VOLITEĽNÉ

Ak má váš terminál aktívnu funkciu „Referenčné číslo“, terminál vás vyzve na jeho zadanie. Tu je možné vložiť až 20 alfanumerických znakov. Po zadaní hodnoty stlačte . Ak chcete zadanie preskočiť, stlačte . Potom vás terminál požiada o opäťovné zadanie referenčného čísla kvôli overeniu správnosti zadania.

Toto číslo slúži na identifikáciu každej transakcie a na následné párovanie transakcií v systémoch obchodníka.

TIP: Ak máte záujem o aktiváciu tejto služby, obráťte sa na Helpdesk.



Poznámka:

V prípade leteckých spoločností sa toto pole používa na zadanie čísla letenky v dĺžke 13 znakov. Ak je číslo letenky kratšie, je nutné doplniť ho nulami na začiatku.

Ak je potrebné, aby zákazník zadal PIN k svojej karte, na displeji terminálu sa zobrazí výzva na jeho zadanie. Ak je terminál vybavený pinpadom, zobrazí sa výzva na externom pinpade.


TIP: V závislosti od typu karty zákazník pri transakcii zadáva buď iba PIN, iba podpis, PIN aj podpis, alebo nič.



Po zadaní PIN kódu začne spracovanie transakcie. Na displeji terminálu sa zobrazujú informatívne správy o prebiehajúcom spracovaní, napr.: „Nadväzujem spojenie pokus 1/4“, „Platba / Komunikácia / Prijímam / Prosím, čakajte“. O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje na obrazovke textom „Prijaté XXXXXX“, kde XXXXXX je autorizačný kód.



Po dokončení transakcie sa spustí tlač potvrdeniek, najprv originál určený pre obsluhu a kópia určená pre držiteľa karty. Terminál je možné nastaviť aj tak, aby tlač potvrdenky prebiehala na potvrdenie obsluhy, teda tlačiť je potom možné voliteľne.



Po ukončení tlače potvrdenky pre obchodníka sa na termináli zobrazí výzva na odtrhnutie potvrdenky pre obsluhu. Odtrhnrite potvrdenku a stlačte zelené tlačidlo . Po potvrdení sa vytlačí kópia potvrdenky pre zákazníka.

Pozn.: Kópia sa od originálu líši formátom tlače čísla karty. Na origináli je vytlačené čiastočne maskované číslo karty (prvých 6, posledné 4 čísla karty), na kópii sa tlačia iba posledné štyri čísllice, ostatné znaky sú nahradené hviezdičkami. Na kópii potvrdenky sa zároveň nikdy netlačí riadok s podpisom.



Ak je vyžadované overenie podpisu, vytlačí sa riadok pre podpis a zákazník originál potvrdenky podpíše. Overte, či podpis na potvrdenke súhlasí s podpisom na platobnej karte, a to potvrdením na termináli, že podpis súhlasí.



Ak je podpis v poriadku, stlačte zelené tlačidlo . Transakcia sa dokončí a terminál sa vráti do základného stavu.

V prípade, ak podpis nesúhlasi, stlačte červené tlačidlo . Terminál automaticky vykoná opravnú transakciu, ktorá zruší pôvodnú transakciu. Na záver sa zobrazí informácia „REVERSAL ÚSPEŠNÝ“.

Potvrden.pre obchodníka
DD/MM/RR HH:MM:SS 001
TID: 123456
Názov spoločnosti
Ulica a číslo
Mesto

Druh karty (C)
1234 56xx xxxx 4321

PLATBA

Suma EUR:100.00

STORNO TRANSAKCIÁ
Sekvenčné číslo : XXXXXX
Autorizačný kód: XXXXXX

Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu



Po ukončení tlače sa na termináli zobrazí výzva na odtrhnutie potvrdenky. Potvrdenku odtrhnrite a stlačte tlačidlo . Vytlačí sa kópia potvrdenky pre zákazníka a terminál sa vráti do základného stavu.

V prípade, ak je **transakcia zamietnutá**, terminál zobrazí informáciu o zamietnutí transakcie. Po stlačení tlačidla sa terminál vráti späť do základného stavu.

2.2. Návrat tovaru

Transakciu „Návrat tovaru“ je možné použiť v prípade vrátenia tovaru klientom a návratu peňazí za tovar alebo služby na jeho účet. Túto transakciu je možné vykonať magnetickou, čipovou aj bezkontaktnou kartou. V zásade platí, že ak platba prebehla pomocou platobnej karty, má návrat prebehnúť tiež pomocou platobnej karty. Tento typ transakcie nemá žiadnu väzbu na prípadnú originálnu transakciu.



Po stlačení tlačidla **F1** (t. j. úplne vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Menu. Potvrďte voľbu „Hlavné menu“ stlačením tlačidla .



V Hlavnom menu vyberte položku „Návrat tovaru“ a tento výber potvrďte stlačením tlačidla .



Terminál vyzve obsluhu na zadanie hesla. Zadajte štvormiestne heslo a stlačte tlačidlo . V prípade, že heslo nie je platné, terminál vyzve na jeho opäťovné zadanie.




Terminál vyzve na zadanie sumy. Pokračujte zadaním správnej sumy, ktorá však nesmie byť nulová, a zadanie dokončite stlačením tlačidla .



Terminál vyzve na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie karty. Ak nie je karta podporovaná, zobrazí sa správa „Karta nepovolená“.



Terminál vyzve na zadanie posledného štvorčísla čísla karty. Zadanie potvrďte tlačidlom . Ak dojde k zadaniu chybného štvorčísla, objaví sa správa „Neplatný vstup“ a terminál sa vráti späť do základného stavu.



Ak bola pôvodná transakcia typu Platba, na ktorú sa teraz vykonáva návrat, vykonaná s využitím služby DCC, stlačte tlačidlo . Ak transakcia nebola vykonaná s využitím služby DCC, stlačte tlačidlo .

O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje správou na displeji s textom „Prijaté XXXXXX“, kde XXXXXX je autorizačný kód transakcie.

Terminál vytlačí potvrdenku pre obchodníka. Po ukončení tlače prvej potvrdenky odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo . Začne sa tlač potvrdenky pre držiteľa karty. Ak bola transakcia vykonaná čipovou kartou, zobrazí sa na záver hlásenie „Vyberte kartu“.

Potvrden.pre obchodníka DD/MM/RR HH:MM:SS 001 TID: 123456 Názov spoločnosti Ulica a číslo Mesto	

Druh karty	(C)
1234 56xx xxxx 4321	
NÁVRAT TOVARU	
Suma EUR:100.00	
Autorizačný kód: XXXXXX	

Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu	

2.3. Predautorizácia


Táto transakcia rezervuje na obmedzený čas peniaze na účte držiteľa karty pre budúcu transakciu. Ide iba o vykonanie autorizácie so zámerom získať autorizačný kód, ktorý bude použitý na neskoršiu operáciu „Ukončenie predautorizácie“ (pozri kapitolu 0).



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrdte tlačidlom .



V Hlavnom menu vyberte položku „Predautorizácia“ a stlačte tlačidlo .



Zadajte sumu vrátane dvoch desatiných miest a potvrďte tlačidlom . Opraviť zadaný znak môžete tlačidlom .



Terminál vyzve na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie karty. Ak karta vyžaduje zadanie PIN kódu, obsluha vyzve držiteľa karty na jeho zadanie.



Ak je terminál vybavený externým pinpadom, zobrazí sa výzva na zadanie PIN kódu na pinpade.



O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje hlásením „Prijaté XXXXXX“, kde XXXXXX je autorizačný kód transakcie.



Začne sa tlač potvrdenky pre obchodníka.



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo

2.4. Inkrementálna predautorizácia

Táto transakcia umožňuje navýšiť predautorizáciu (pozri kapitolu 2.3) a jej ukončenie iba s jedným zakončením predautorizácie (pozri kapitolu 2.5 a 2.6) na akomkoľvek termináli v rámci Obchodníka. Predĺžiť trvanie predautorizácie je možné s kartami MC transakciou s „Nulovou sumou“. V prípade kariet Visa nie je možné predĺžiť trvanie predautorizácie ani vkladať nulovú sumu.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom



V Hlavnom menu vyberte položku „Navýšenie predaut.“ a stlačte tlačidlo



Zadajte sumu, o ktorú chcete Predautorizáciu navýšiť, a potvrďte tlačidlom



Ak ide o transakciu vykonanú v rovnaký deň, stlačte tlačidlo . Ak je transakcia staršia, stlačte tlačidlo a zadajte dátum originálnej transakcie.

Ak bola originálna transakcia vykonaná na rovnakom termináli, stlačte tlačidlo . Ak bola vykonaná na inom termináli obchodníka, stlačte tlačidlo a zadajte TID terminálu, na ktorom bola pôvodná transakcia vykonaná.

Zadajte sekvenčné číslo z potvrdenky predautorizácie a potvrdte klávesom .



Zadajte posledné štvorčíslie karty z potvrdenky rušenej transakcie a potvrdte klávesom .

O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje na displeji hlásením „Prijaté XXXXXX“, kde XXXXXX je autorizačný kód transakcie.

Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo . Vytlačí sa potvrdenka pre držiteľa karty a transakcia je dokončená.


Potvrden. pre obchodníka	
Názov spoločnosti	
Ulica a číslo	
Mesto	
DD/MM/RR HH:MM:SS	
DÁVKA: xxx ÚČTENKA: XXXX	
TERMINAL ID: 123456	

Posl. 4 č. karty: 4325	
NAVÝŠENIE PREAUT.	
Suma EUR:	100.00
TID:	123456
Sekvenč. Číslo: XXXXXXXXX	
Dátum: DD.MM.RRRR	
XX XX XX XX XX XX XX XXXX XXXX	

Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu	

2.5. Ukončenie predautorizácie – s väzbou na originál


Táto transakcia umožňuje zakončiť predautorizáciu v plnej alebo čiastočnej výške, a to až 30 dní späťne – tým dôjde k strhnutiu sumy z účtu držiteľa karty. Viacnásobné ukončenie jednej predautorizácie nie je povolené. V prípade transakcie DCC je možné zakončiť predautorizáciu iba na celú sumu, ktorá sa zadáva v základnej mene obchodníka (pre ČR napríklad CZK, pre SK napríklad EUR). V prípade použitia možnosti Multicurrency sa predautorizácia automaticky dokončí v originálnej mene predautorizácie.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrdte tlačidlom

V Hlavnom menu vyberte položku „Ukonč. predaut.“ a stlačte tlačidlo



Terminál sa opýta, či je predautorizácia z aktuálneho dňa.



Terminál vyzve obsluhu na potvrdenie, že predautorizácia bola vykonaná na rovnakom termináli. Ak áno, potvrďte tlačidlom

Z potvrdenky predautorizácie zadajte hodnotu poľa „Identifikátor“ a potvrďte vloženie stlačením tlačidla

Zadajte posledné štvorčísle karty z potvrdenky rušenej transakcie a potvrďte klávesom



Zadajte sumu (až do výšky sumy predautorizácie), na ktorú má byť predautorizácia zakončená, a potvrďte sumu tlačidlom

Ak bola predautorizácia s DCC a klient nie je prítomný, vyberte Áno. Ak je prítomný držiteľ karty, stlačte žlté tlačidlo.

Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo

Potvrden. pre obchodníka
Názov spoločnosti
Ulica a číslo
Mesto
DD/MM/RR HH:MM:SS
DÁVKA: xxx ÚČTENKA: XXXX
TERMINAL ID: 123456

Posl. 4 č. karty: 4325
UKONČENIE PREDAUTOR.
Suma EUR: 100.00
TID: 123456
Sekvenč. číslo: XXXXXXXX
Dátum: DD.MM.RRRR
Autorizačný kód: XXXXXX
XXXX XXX XXX XXX XXX XXX

Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu

2.6. Ukončenie predautorizácie – bez väzby

Transakcia ukončenie predautorizácie je prakticky ukončením transakcie platba, ktorá bola skôr predautorizovaná. Suma zakončenia predautorizácie sa môže lísiť od sumy zadanej pri predautorizácii. Ukončenie predautorizácie je možné vykonať aj v neprítomnosti držiteľa karty. Túto transakciu najčastejšie využívajú požičovne áut, hotely a ďalšie subjekty. Tento typ transakcie je možné vykonať magnetickou, čipovou aj bezkontaktnou kartou.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom .



V Hlavnom menu vyberte položku „Ukonč. predaut.“ a stlačte tlačidlo .



Terminál vyzve na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie karty.



Terminál vyzve obsluhu na zadanie sumy pre ukončenie predautorizácie. Sumu potvrďte tlačidlom .



Z potvrdenky predautorizácie zadajte šestmiestny autorizačný kód. Autorizačný kód môže obsahovať aj alfabetické znaky.



Ďalej zadajte deväťmiestny identifikátor, ktorý je zároveň uvedený na účtenke predautorizácie.



O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje hlásením „Prijaté XXXXXX“.

Potvrdenie pre obchodníka

Názov spoločnosti
Ulica a číslo
Mesto

DD/MM/RR HH:MM:SS
DÁVKA: xxx ÚČTENKA: XXXX
TERMINAL ID: 123456

Posl. 4 č. karty: 4325
UKONČENIE PREDAUTOR.

Suma EUR: 100.00

TID: 123456

Sekvenč. Číslo: XXXXXXXXX

Dátum: DD.MM.RRRR

Autorizačný kód: XXXXXX
XXXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

Potvrdenku si odložte
pre prípadnú kontrolu



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo

2.7. Storno ľubovoľnej transakcie

Transakcia storno slúži na zrušenie takej transakcie, ktorej trvanie neprekročilo 95 dní. Transakciu je možné stornovať na ľubovoľnom termináli v rámci jedného obchodného miesta (prevádzkarne). Je možné stornovať sumu v plnej výške transakcie, alebo čiastočne. Špecifické prípady:

Stravovací karty – v prípade týchto kariet je možné stornovať iba poslednú transakciu

DCC – ak bola pri stornovanej transakcii využitá služba DCC, je povolené rušiť iba celú sumu transakcie a suma na stornovanie sa zadáva v domácej mene obchodníka.

Storno zakončené predautorizáciou – zadávajú sa údaje z transakcie „Ukončenie predautorizácie“



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrdte tlačidlom



V Hlavnom menu pomocou šípok pod displejom vyberte položku „Storno transakcie“ a stlačte tlačidlo



Ak rušíte poslednú transakciu, stlačte tlačidlo . Terminál automaticky zruší poslednú vykonanú transakciu (reverzal), ktorá predchádzala zrušeniu. V prípade, ak potrebujete zrušiť staršiu transakciu, stlačte



Zadajte sumu, ktorú chcete zrušiť, a potvrdte tlačidlom . Zrušíť je možné buď celú pôvodnú sumu, alebo jej časť.



Ak bola originálna transakcia vykonaná na rovnakom termináli, stlačte tlačidlo . Ak bola vykonaná na inom termináli prevádzky, stlačte tlačidlo a zadajte TID terminálu, na ktorom bola pôvodná transakcia vykonaná.



Ak ide o transakciu vykonanú v rovnaký deň, stlačte tlačidlo . Ak je transakcia staršia, stlačte tlačidlo a zadajte dátum originálnej transakcie.



Zadajte sekvenčné číslo z potvrdenky rušenej transakcie a potvrdte klávesom .



Zadajte posledné štvorčíslie karty z potvrdenky rušenej transakcie a potvrdte klávesom .



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo .

POTVRDENKA POSLEDNEJ ZRUŠENEJ TRANSAKCIE

Potvrden. pre obchodníka
DD/MM/RR HH:MM:SS 001
Názov spoločnosti
Ulica a číslo
Mesto
TID: 123456
Druh karty (C)
1234 56xx xxxx 4321
PLATBA
Suma EUR: 100.00
STORNO TRANSAKCIE
Sekvenčné číslo: 001273009
Autorizačný kód: XXXXXX
Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu

POTVRDENKA STARŠEJ ZRUŠENEJ TRANSAKCIE

Potvrden. pre obchodníka
DD/MM/RR HH:MM:SS 001
Názov spoločnosti
Ulica a číslo
Mesto
TID: 123456
Posl.4 č.karty: 0030
STORNO TRANSAK.
Suma EUR: 100.00
Sekvenč. číslo: 001252001
TID: 123456
Dátum: 5/10/2016
Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu

2.8. Storno poslednej transakcie

Transakcia „Storno“ zruší poslednú úspešne vykonanú transakciu, ktorá bola na termináli naposledy vykonaná.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom



V Hlavnom menu vyberte položku „Storno transakcie“ a stlačte tlačidlo



Potvrďte výber zeleným tlačidlom pre zrušenie poslednej transakcie.



Opäť potvrďte výber zeleným tlačidlom pre zrušenie poslednej transakcie.



O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje na displeji hlásením „Prijaté XXXXXX“, kde XXXXXX je autorizačný kód transakcie.

Potvrden.sk pre obchodníka	
DD/MM/RR HH:MM:SS 001	
Názov spoločnosti	
Ulica a číslo	
Mesto	
TID: 123456	
Druh karty	(C)
1234 56xx xxxx 4321	
PLATBA	
Suma EUR:100.00	
STORNO TRANSAKCIE	
Sekvenčné číslo: 001273009	
Autorizačný kód: XXXXXX	

Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu	



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo . Vytlačí sa potvrdenka pre držiteľa karty a transakcia je dokončená.

3. DOPLINKOVÉ TRANSAKCIE A SLUŽBY

3.1. Cashback

Transakcia „Cashback“ je kombinácia transakcie „Platba“ a „Výber hotovosti“. Pri platení nákupu nad určitú bankami stanovenú sumu (v SR 1,- EUR) môže držiteľ karty požiadať o vydanie peňazí v hotovosti. Transakcia je určená pre kartové produkty Mastercard a Visa.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom .



V Hlavnom menu vyberte položku „Platba+Cashback“ a stlačte tlačidlo .



Terminál vyzve na zadanie sumy. Sumu potvrďte stlačením tlačidla .




Sumu pre CB je možné zadať do maximálnej výšky 100 EUR. Potvrďte tlačidlom




Držiteľ karty potvrdí sumu pre transakciu a CB priamo na termináli alebo na externom pinpade.



Po potvrdení vyzve terminál na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie karty.



O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje na displeji hlásením „Prijaté XXXXXX“.



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo . Vytlačí sa potvrdenka pre držiteľa karty a transakcia je dokončená.

3.2. Výber hotovosti

Výber hotovosti (Cash Advance) je „debit“ transakcia. Ide o vyplatenie hotovosti z účtu klienta.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom .



V Hlavnom menu vyberte položku „Výber hotovosti“ a stlačte tlačidlo .



Zadajte sumu vrátane dvoch desatiných miest a potvrďte tlačidlom . Opraviť zadaný znak môžete stlačením tlačidla



Terminál vyzve na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie karty. Ak karta vyžaduje zadanie PIN kódu, obsluha odovzdá terminál držiteľovi karty a vyzve držiteľa karty na jeho zadanie.




Ak je terminál vybavený externým pinpadom, zobrazí sa výzva na zadanie PIN kódu na pinpade.



O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje hlásením „Prijaté XXXXXX, kde XXXXXX je autorizačný kód transakcie.“



Začne sa tlač potvrdenky pre obchodníka.



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo .

3.3. Nútená transakcia

Nútená transakcia sa vykonáva len pre magnetické alebo kontaktné čipové karty AMEX. Na displeji sa zobrazí hlásenie: „VOLAJTE AMEX xxx“. Obsluha terminálu vykoná AMEX hlasovú autorizáciu, kedy nahlási tento kód. Ak je transakcia schválená, obsluha dostane dvojmiestny autorizačný kód, ktorý použije ako vstupný údaj pri Nútenej transakcii.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom



V Hlavnom menu vyberte položku „Nútená transakcia“ a stlačte tlačidlo



Terminál vyzve na zadanie sumy. Sumu potvrďte stlačením tlačidla



Terminál vyzve na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie karty.




Terminál vyzve obsluhu na vloženie autorizačného kódu (2 znaky), ktorý obsluha dostala počas hlasovej autorizácie.



O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje na displeji hlásením „Prijaté XXXXXX“.



Vytlačí sa potvrdenka pre obsluhu.



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo . Vytlačí sa potvrdenka pre držiteľa karty.

3.4. Transakcia MOTO

MOTO (Mail Order / Telephone Order) je transakcia využívaná pri platbách, keď držiteľ karty nie je prítomný a tovar/služby nakupuje na základe písomnej/telefonickej objednávky. Túto transakciu je možné vykonať iba ručným zadaním čísla karty. Transakcia je vždy poslaná na online autorizáciu.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom .



V Hlavnom menu vyberte položku „MOTO“ a stlačte tlačidlo .



Terminál vyzve na zadanie sumy. Sumu potvrďte stlačením tlačidla .




Terminál vyzve obsluhu na zadanie čísla karty. Číslo potvrďte stlačením tlačidla .




Ďalej zadajte expiráciu karty vo formáte MMRR (MM – mesiac, RR – rok), napr. 0915.



Pre karty Visa a Mastercard zadajte CVC/CVV kód, ktorý nájdete na zadnej strane karty vedľa podpisového prúžku.



O úspešnom spracovaní transakcie terminál informuje na displeji hlásením „Priyaté XXXXXX“, kde XXXXXX je autorizačný kód transakcie.



Odtrhnite potvrdenku a stlačte tlačidlo . Vytlačí sa potvrdenka pre držiteľa karty a transakcia je dokončená.

3.5. Ručné zadávanie karty (ručný vstup)

Aby bolo možné využívať túto funkciu, je potrebné mať aktivovanú funkciu „Ručný vstup“. Ak túto funkciu nemáte aktívnu, nie je možné ručne zadávať číslo karty. Ak chcete službu využívať, obráťte sa na podporu.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom



V Hlavnom menu vyberte položku „Platba“ a stlačte tlačidlo



Terminál vyzve na zadanie sumy. Sumu potvrďte stlačením tlačidla



Terminál vyzve obsluhu na zadanie čísla karty.



Ak je na termináli táto funkcia povolená, po zadaní prvého znaku sa zobrazí správa „Zadajte PAN“. Zadajte zostávajúce čísla karty. Číslo potvrďte stlačením tlačidla



Ďalej zadajte expiráciu karty vo formáte MMRR (MM – mesiac, RR – rok), napr. 0915. Hodnotu potvrďte stlačením tlačidla

Ďalšie spracovanie pokračuje štandardným spôsobom, t. j. spojenie s autorizačným centrom, prenos a spracovanie transakcie, ukončenie transakcie, tlač potvrdeniek alebo prípadne informácia o odmietnutí karty.

3.6. Dynamic Currency Conversion (DCC)


Služba DCC umožňuje držiteľovi karty vykonať transakciu v mene, v ktorej je vedený účet, ku ktorému je jeho karta vydaná. V priebehu transakcie je tak buď priamo na termináli, alebo na pripojenom pinpade držiteľovi karty ponúknutá možnosť využiť túto službu a uhradiť sumu buď v lokálnej mene, alebo v mene vlastného účtu. Príklad transakcie je opísaný na transakcii „platba“ držiteľa karty, ktorého karta bola vydaná v mene EUR.



Po potiahnutí, vsunutí alebo priložení karty prebehne kontrola, či je na karte povolená funkcia DCC. Ak áno, zobrazí sa na displeji ponuka DCC.

Ak to nastavenie karty vyžaduje, je držiteľ karty požiadany o zadanie PIN kódu karty.

Terminál následne informuje obsluhu (prípadne držiteľa karty na pinpade) o úspešnom vykonaní transakcie a spustí tlač potvrdenky.



3.7. QuasiCash

Transakcia QuasiCash nepatrí medzi štandardne ponúkané funkcie. Ide o transakciu, ktorá je veľmi podobná transakcii „Návrat“. Kým pri transakcii „Návrat“ si držiteľ karty po zaplatení vyberie peňažnú sumu, pri transakcii QuasiCash si držiteľ vyberá žetóny, šeky, kupóny alebo ďalší tovar finančného charakteru. Tento typ transakcie je svojou podstatou určený predovšetkým na použitie v kasínach.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom

V Hlavnom menu vyberte položku „QuasiCash“ a stlačte tlačidlo

Terminál vyzve na zadanie sumy. Sumu potvrďte stlačením tlačidla

Vizualizácia potvrdenky:

Potvrden. pre obchodníka DD/MM/RR HH:MM:SS 001 Názov spoločnosti Ulica a číslo Mesto TID: 123456 <hr/> Visa Contactless (CL) **** * 5920 QUASICASH Suma EUR: 100,00 PIN OK Autorizačný kód: 123456 Referenčné číslo: F123456789 01 02 00 15 00 00 00 00 00 00 ----- Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu

3.8. Mastercard predaj na splátky

Predaj na splátky ponúka možnosť uhradiť nákup platobnou kartou v mesačných splátkach, ak to držiteľovi karty umožní jeho vydavateľ platobnej karty. Počas transakcie vydavateľ karty ponúkne držiteľovi splátky za vopred dohodnutých podmienok. K dispozícii je rozdelenie platby za väčšie nákupy v 2 až 6 vopred stanovených a rovnomerne rozdelených splátkach. Minimálna suma pre nákup na splátky je 50 EUR. Je vždy na rozhodnutí vydavateľa karty, či držiteľovi karty splátku ponúkne, alebo nie. Terminál teda iba sprostredkováva ponuku, nijako ju sám neurčuje.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrďte tlačidlom



V Hlavnom menu vyberte položku „Platba“ a stlačte tlačidlo



Terminál vyzve na zadanie celkovej sumy transakcie. Sumu potvrďte stlačením tlačidla . Zákazník použije platobnú kartu.



Terminál vyzve na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie karty. Ak karta vyžaduje zadanie PIN kódu, terminál vyzve držiteľa karty na jeho zadanie.



Terminál vyzve na potvrdenie celkovej výšky tržby. Sumu potvrďte stlačením tlačidla.



Ak sa terminál alebo pinpad opýta na splátky, stlačením pokračujte. Ak vydavateľ karty ponúkne „Platbu iba v splátkach“, potom stlačením tlačidla transakciu zrušíte. Ak vydavateľ karty ponúkne „Platbu v splátkach“ alebo plnú platbu, tak stlačením sa transakcia zaplatí celá.



Terminál však môže požiadať o plnú platbu, stlačením tlačidla pokračujte na platbu. Ak je vybrané, transakcia sa zruší.

Ak sa zobrazí ponuka splátok, tak terminál vytlačí ponuku splátok na potvrdenke.

Držiteľ karty si vyberie jednu z možností splátok vytlačených na účtenke a zadá ju do terminálu alebo pinpadu a stlačí tlačidlo . Terminál transakciu dokončí ako pri štandardnej platbe.

POTVRDENKA DRŽITEĽA KARTY – SPLÁTKOVÝ PREDAJ

15/10/2018	12:35:15
PONUKA SPLÁTOK	

Suma EUR:	200,00
Možnosti:	
Počet splátok: 02-06	
Úroková sadzba: XX%	
Splátkový poplatok: 0.00 EUR	
Ročná percentná sadzba: XX%	
Celková suma: 0.00 EUR	
Prosím, vložte svoju voľbu v mieste predaja alebo na termináli stlačte OK(0)	
Kontaktujte svoju banku, ak potrebujete ďalšie informácie!	

POTVRDENKA OBCHODNÍKA – PODROBNOSTI PLATBY


Potvrden. pre obchodníka	
DD/MM/RR HH:MM:SS 001	
Názov spoločnosti	
Ulica a číslo	
Mesto	
TID: 123456	

Visa Contactless (CL)****	
**** **** 5920	
PLATBA	
Suma EUR: 100,00	
PIN OK	
Autorizačný kód: 123456	
Referenčné číslo: F123456789	
01 02 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00	

Potvrdenku si odložte pre prípadnú kontrolu	

3.9. Multi-ID


Systém Multi-ID umožňuje na jednom termináli vytvárať platby, ktoré sa následne účtujú na rôzne bankové účty. Obsluha terminálu počas transakcie vyberie z ponuky, pod akým účtom („Produktom“) bude príslušná transakcia spracovaná a zaúčtovaná. Na základe vybraných parametrov transakcie sa vytlačí potvrdenka so zodpovedajúcimi údajmi. Produkty je možné si v portáli pohodlne nastaviť a pomenovať, celkovo je možné nastaviť až osem bankových účtov, na ktoré budú jednotlivé transakcie pripísané.



Stlačením tlačidla F1 sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Voľbu potvrdte tlačidlom

V Hlavnom menu vyberte položku „Platba“ a stlačte tlačidlo

V menu vyberte názov produktu, a tým pádom bankového účtu, na ktorý má byť transakcia pripísaná. Výber potvrdte stlačením tlačidla



Terminál vyzve na zadanie celkovej sumy transakcie. Sumu potvrdte stlačením tlačidla . Zákazník použije platobnú kartu.

Terminál zobrazí výsledok platby na displeji a spustí tlač potvrdenky.



Ak máte o aktivácii služby Multi-ID záujem, obráťte sa, prosím, na svojho obchodného zástupcu.

4. Transakcie začaté alternatívnym spôsobom

Okrem štandardného začatia transakcie z menu terminálu alebo klávesom F2 ▶ je možné spustiť predvolenú transakciu (najčastejšie „Platba“) zo základného stavu troma alternatívnymi spôsobmi: priamym vložením čipovej karty, potiahnutím magnetickej karty alebo zadáním sumy, po ktorej nasleduje výzva na vloženie karty (všetky metódy). Ak bola transakcia začatá zadáním sumy, môže ďalej platba prebiehať ako bezkontaktná.

4.1. Začatie transakcie vložením karty

Po vložení karty sa na displeji terminálu na chvíľu zobrazí text „Výber aplikácie“. Pri použití čipovej karty sa následne zobrazí čipová aplikácia karty, napr. „VISA ELECTRON“, „MAESTRO“. Po správnom potiahnutí magnetickej karty sa na displeji zobrazí číslo karty. Pri vložení karty, ktorá nie je podporovaná, sa zobrazí správa „Karta nepovolená“.

Ak sa to vyžaduje, zákazník zadá PIN svojej karty. Ďalšie fázy transakcie (komunikácia, autorizácia, tlač potvrdeniek, príp. kontrola podpisu, ukončenie transakcie) potom prebiehajú štandardným spôsobom (pozri opis preddefinovanej transakcie v predchádzajúcej časti príručky).



4.2. Začatie transakcie vložením sumy



Priamo na numerickej klávesnici je možné zo základného stavu terminálu zadať sumu transakcie a potvrdiť sumu tlačidlom




Terminál vyzve na potiahnutie, vsunutie alebo priloženie platobnej karty buď priamo na termináli, alebo na externom pinpade.



V prípade bezkontaktnej karty sa v okamihu ukončenia načítania všetkých informácií o karte ozve pípnutie a zobrazí sa hlásenie „Odoberte kartu“.

5. MEDZISÚČET

Ak obsluha vyžaduje vytlačenie prehľadu transakcií, ktoré boli vykonané od posledného uzavretia dávky, je možné využiť službu tlače medzisúčtov. Terminál porovná online počty transakcií so zoznamom transakcií spracovaných v autorizačnom centre.



Stlačením tlačidla F1, t. j.  vľavo v základnom stave terminálu, sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením šípky nadol pod displejom vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrďte stlačením .



V menu Supervízor vyberte voľbu „Uzávierky“, potvrďte tlačidlom .



V menu Uzávierky vyberte pomocou tlačidla  voľbu „Medzisúčet“ a túto voľbu potvrďte stlačením .

Terminál vytlačí údaje o transakciach vykonaných od poslednej uzávierky (uzavretia). Počas tlače sa na displeji zobrazí informácia: „Prebieha tlač súčtov dávky, čakajte, prosím“. Po vykonaní kontrolného súčtu transakcií s autorizačným centrom sa tlačia súčty všetkých transakcií, bez ohľadu na menu transakcie.

Následne sa tlačia rozpisy podľa jednotlivých mien a kartových produktov. Po ukončení tlače sa terminál vracia späť do základného stavu.



Poznámka

V prípade, ak na termináli neboli vykonané dané transakcie alebo nebola použitá daná meno, prípadne kartový produkt, nebudú tieto informácie na potvrdenke uvedené.

10/09/2016	10:05:15	
Medzisúčet		
Číslo dávky: 119		
TID: 123456		
OD: 14/09/2016 08:12:15		
DO: 15/09/2016 10:15:32		
-- SÚČTY Z AUTORIZÁCIE --		
MEDZISÚČET ÚSPĚŠNÝ		
Súčty transakcií z terminálu a z autorizace sú rovnaké		
---- CELKOVÝ SÚČET ----		
POČET	SUMA	MENA
x	X,XX	EUR
---- Stručný prehľad ----		
----- MAESTRO -----		
EUR	POČET	SUMA
PRIJATÉ:	X	X,XX
Z toho		
Cashback	X	X,XX
Splátky	X	X,XX
VRÁTENÉ:	X	X,XX
Celkom	X	X,XX
----- VISA -----		


EUR	POČET	SUMA
<hr/>		
PRIJATÉ:	X	X,XX
Z toho		
Cashback	X	X,XX
Splátky	X	X,XX
VRÁTENÉ:	X	X,XX
<hr/>		
Celkom	X	
X,XX		
<hr/>		
----- DINNERS -----		
EUR	POČET	SUMA
<hr/>		
PRIJATÉ:	X	X,XX
Z toho		
Cashback	X	X,XX
Splátky	X	X,XX
VRÁTENÉ:	X	X,XX
<hr/>		
Celkom	X	
X,XX		

Ak nastane situácia, keď medzisúčet terminálu a autorizačného centra nesúhlasia, vytlačí sa potvrdenka rozšírená o súčty autorizačného centra a hlásenie: „Súčty nesúhlasia, volajte Hotline!“. Zúčtovanie transakcií vychádza vždy z dát uvedených v autorizačnom centre, preto dôrazne odporúčame riadiť sa v tomto prípade pokynmi na účtenke.

Súčty AC	
PRIJATÉ:	
Počet:	XXXX
Suma:	X.XX
VRÁTENÉ:	
Počet:	XXXX
Suma:	X.XX
<hr/>	
--	
!! SÚČTY NESÚHLASIA!!	
!!! VOLAJTE HOTLINE!!	
Súčty terminál	
PRIJATÉ:	
Počet:	XXXX
Suma:	X.XX
Z toho Cashback:	
Počet:	XXXX
Suma:	X.XX
VRÁTENÉ:	
Počet:	XXXX
Suma:	X.XX

6. UZÁVIERKA

Terminál ukladá všetky vykonané transakcie do vnútornej pamäte a štandardne je nastavený tak, aby raz denne vykonal uzávierku s autorizačným centrom. Úspešná uzávierka je podkladom pre zúčtovanie transakcií na účet prevádzkovateľa terminálu. Uzávierka je parametricky nastaviteľná, podľa rozsahu detailných informácií o vykonaných transakciách.



Stlačením tlačidla F1, t. j. vľavo v základnom stave terminálu, sa zobrazí Hlavné menu. Stlačením šípky nadol pod displejom vyberte volbu „Supervízor“ a túto volbu potvrďte stlačením .



V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Uzávierky“ a túto voľbu potvrďte stlačením .



V menu „Uzávierky“ potvrďte výber voľby „Uzávierka“ stlačením .

Okamžite po potvrdení voľby prebehne odoslanie dávky a vytlačí sa prvá časť potvrdenky. Počas tlače bude na displeji zobrazená informácia „Prebieha tlač súčtov dávky, čakajte, prosím“.

DD/MM/RRRR
HH:MM:SS
TID
Odoslanie dávky
Číslo dávky: XXX

Transakčný log

Po ukončení tlače bude nasledovať komunikácia s autorizačným centrom. Jej priebeh budú postupne popisovať informatívne správy, napr.: „NADVÄZUJEM SPOJENIE pokus 1/4“, „Uzávierka komunikácie, prijíman, prosím, čakajte“. Na záver sa na displeji zobrazí informácia „Prijaté ADMIN“.



Terminál vytlačí údaje o transakciách vykonaných od posledného uzavretia. Počas tlače sa na displeji zobrazí informácia „Prebieha tlač súčtov dávky, čakajte, prosím“. Súčasne dôjde k vynulovaniu súčtov pre daný typ karty tak v autorizačnom centre, ako aj v termináli.

Po spracovaní uzávierky sa budú ďalšie potvrdenky číslovať od¹.

Po vykonaní kontrolného súčtu transakcií s autorizačným centrom v úvode potvrdenky sa tlačia súčty všetkých transakcií, bez ohľadu na menu transakcie. Následne sa tlačia rozpisy podľa jednotlivých mien a kartových produktov. Po ukončení tlače sa terminál vracia späť do základného stavu.



Poznámka

V prípade, ak na termináli neboli vykonané dané transakcie alebo nebola použitá daná mena, prípadne kartový produkt, nebudú tieto informácie na potvrdenke uvedené.

Ak **súčty nesúhlásia**, vytlačí sa potvrdenka vrátane upozornenia „Súčty nesúhlasia, volajte Hotline“.

Prvá časť potvrdenky obsahuje údaje z autorizačného centra, druhá časť obsahuje údaje z terminálu.

Po vykonaní kontrolného súčtu transakcií s autorizačným centrom sa tlačia súčty všetkých transakcií, bez ohľadu na menu transakcie.

Skutočné zúčtovanie je vždy vykonané podľa údajov autorizačného centra.

Následne sa tlačia rozpisy podľa jednotlivých mien a kartových produktov. Po ukončení tlače sa terminál vracia späť do základného stavu.

10/09/2016	10:05:15	
Uzávierka		
Číslo dávky: 119		
TID: 123456		
OD: 14/09/2016 08:12:15		
DO: 15/09/2016 10:15:32		
-- SÚČTY Z AUTORIZÁCIE --		
UZÁVIERKA VYKONANÁ		
Súčty transakcií z terminálu a z autorizace sú rovnaké		
----- CELKOVÝ SÚČET -----		
POČET	SUMA	MENA
-----	-----	-----
x	X,XX	EUR
----- Stručný prehľad -----		
----- MAESTRO -----		
EUR	POČET	SUMA
-----		-----
PRIJATÉ:	x	X,XX
Z toho		
Cashback	x	X,XX
Splátky	x	X,XX
-----		-----
VRÁTENÉ:	x	X,XX
-----		-----
Celkom	x	
X,XX		
...		
Súčty AC		
-----		-----
PRIJATÉ:		
Počet:		XXXX
Suma:		X.XX
-----		-----
VRÁTENÉ:		
Počet:		XXXX
Suma:		X.XX
-----		-----
!! SÚČTY NESÚHLASIA!!		
!!! VOLAJTE HOTLINE!!!		
Súčty terminál		
-----		-----
PRIJATÉ:		
Počet:		XXXX
Suma:		X.XX


Z toho Cashback:		
Počet:		XXXX
Suma:		X.XX

¹ Vynulovaním súčtov a číslovaním od 1 sa líši UZÁVIERKA od transakcie MEDZISÚČET.

6.1. Mesačná uzávierka

Mesačná uzávierka slúži na vlastnú evidenciu a štatistiku obchodníka, kde je možné v ľubovoľnom časovom rozsahu evidovať množstvo a sumu vykonaných transakcií. Počiatočným časom intervalu je posledné vynulovanie počítadiel, ktoré terminál ponúka pri každej tlači mesačnej uzávierky, konečným potom okamih tlače mesačnej uzávierky.

Tieto súčty majú iba informatívny charakter a nijako nesúvisia so zúčtovaním transakcií.



Stlačením tlačidla (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrdte tlačidlom .



V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Uzávierky“ a voľbu potvrdte stlačením tlačidla .



V menu „Uzávierky“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom , voľbu „Mesačná uzávierka“ a voľbu potvrdte stlačením tlačidla .



Terminál sa po vytlačení súčtov opýta, či sa majú vynulovať počítadlá transakcií. Stlačením tlačidla sa počítadlá vynulujú, stlačením červeneho tlačidla sa ponechajú.

Poznámka

Ak na termináli prebehne aktualizácia aplikácie, môžu sa súčty automaticky vynulovať.

6.2. Tlač súčtov

Tlač súčtov slúži na jednoduchú tlač súčtov všetkých transakcií bez rozlíšenia meny alebo typu transakcie.



Stlačením tlačidla (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrďte tlačidlom .



V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Uzávierky“ a voľbu potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Uzávierky“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom **5**, voľbu „Tlač súčtov“ a voľbu potvrďte stlačením tlačidla .

Počas tlače sa zobrazí hlásenie „Prebieha tlač súčtov dávky, prosím, čakajte“.


Terminál vytlačí nasledovnú potvrdenku :

15/09/2016	10:15:32
TID: 123456	
Súčty terminál	
Číslo dávky: 115	
OD:	14/09/2016 08:12:15
DO:	15/09/2016 10:15:32
PRIJATÉ:	
Počet:	XXXX
Suma:	X.XX
VRÁTENÉ:	
Počet:	XXXX
Suma:	X.XX

7.TLAČ PREHĽADOV

Prehľady je možné tlačiť v niekoľkých variantoch v závislosti od toho, aké informácie obchodník požaduje.

7.1. Celkový prehľad



Stlačením tlačidla (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji terminálu zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte volbu „Supervízor“ a potvrdte stlačením tlačidla .

V menu „Supervízor“ zvoľte pomocou tlačidla voľbu „Uzávierky“ a potvrdte stlačením tlačidla .


V menu „Uzávierky“ vyberte voľbu „Tlač prehľadov“ a potvrdte stlačením tlačidla . V menu „Tlač prehľadov“ potvrdte výber prednastavenej voľby „Celkový prehľad“ stlačením . Na displeji sa zobrazí správa „Prebieha tlač súčtov dávky, prosím, čakajte“.

Pre každý typ platobnej karty, ktorá je na termináli podporovaná, sa vytlačí prehľad so zoznamom všetkých typov transakcií, ich počet a suma.

10/09/2016	10:05:15
TID: 123456	
Celkový prehľad	
Číslo dávky:	119
OD:	14/09/2016 08:12:15
DO:	15/09/2016 10:15:32
Počet	Suma

1. typ karty	
PLATBA	xxx X,XX
NÁVRAT TOVARU	xxx X,XX
VÝBER HOTOVOSTI	xxx X,XX
PREDAUTORIZÁCIA	xxx X,XX
Spolu	xxx X,XX

7.2. Detailný prehľad




Stlačením tlačidla (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Pomocou šípok vyberte voľbu „Supervízor“ a potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Supervízor“ vyberte pomocou šípok voľbu „Uzávierky“ a potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Uzávierky“ vyberte pomocou šípok voľbu „Tlač prehľadov“ a túto voľbu potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Tlač prehľadov“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla alebo priamo klávesom voľbu „Detailný prehľad“ a túto voľbu definitívne potvrďte stlačením .



Nasleduje výber tlače. Stlačením zodpovedajúceho klávesu vyberte požadovanú tlač.



Terminál spustí tlač.

Po výbere voľby „1 Online“ sa vytlačí detailný prehľad, ktorý bude obsahovať všetky on-line transakcie vykonané od poslednej uzávierky.

Po výbere voľby „2 Offline“ sa vytlačí detailný prehľad, ktorý bude obsahovať všetky off-line transakcie vykonané od poslednej uzávierky.

Od predchádzajúceho prehľadu sa líši iba označením „Offline“.

Po výbere voľby „0, ENT Všetko“ sa vytlačí detailný prehľad, ktorý bude obsahovať všetky transakcie vykonané od poslednej uzávierky.

Pri jednotlivých transakciách je uvedené číslo potvrdenky, dátum a čas transakcie, autorizačný kód, číslo a typ karty, príp. referenčné číslo (klient. ID), druh transakcie a suma.

Pri všetkých súčtoch sú ako samostatné položky uvedené platby a Cashback.

Po ukončení tlače sa terminál vracia späť do základného stavu.



Poznámka

Autorizačný kód je v detailnom prehľade uvedený vo formáte odosielanom z autorizačného centra, t. j. celkovo 6 znakov.

10/09/2016 10:05:15

TID: 123456

Detailný prehľad

Číslo dávky: 119

OD: 14/09/2016 08:12:15

DO: 15/09/2016 10:15:32

ONLINE/OFFLINE

Účtenka č. XXXX

DD/MM/RRRR HH:MM:SS Autorizačný kód

*****XXXX Typ karty

Referenčné č.

PLATBA (Druh transakcie)
X,XX

Účtenka č. XXXX

DD/MM/RRRR HH:MM:SS Autorizačný kód

*****XXXX Typ karty

Referenčné č.

PLATBA (Druh transakcie)
X,XX

Účtenka č. XXXX

DD/MM/RRRR HH:MM:SS Autorizačný kód

*****XXXX Typ karty

Referenčné č.

PLATBA (Druh transakcie)
X,XX

CZK

PRIJATÉ:

Počet: X,XX

Suma: X,XX

Z toho

Platba: X,XX

Z toho Cashback: X,XX

Ďalšia mena

PRIJATÉ:

Počet: X,XX

Suma: X,XX

Z toho

Platba: X,XX

Z toho Cashback: X,XX


7.3. Stručný prehľad



Stlačením tlačidla (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrďte stlačením tlačidla .

V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Uzávierky“ a túto voľbu potvrďte stlačením .

V menu „Uzávierky“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom , voľbu „Tlač prehľadov“ a túto voľbu definitívne potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Tlač prehľadov“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom , voľbu „Stručný prehľad“ a túto voľbu definitívne potvrďte stlačením tlačidla .

Nasleduje výber tlače. Stlačením zodpovedajúceho klávesu vyberte požadovanú tlač.

Na displeji sa zobrazí informácia o tlači súčtov dávky.

Vzor tlače:

Po výbere voľby „1 Online“ sa vytlačí stručný prehľad, ktorý bude obsahovať súčty všetkých on-line transakcií vykonaných od poslednej uzávierky.

Po výbere voľby „2 Offline“ sa vytlačí stručný prehľad, ktorý bude obsahovať súčty všetkých off-line transakcií vykonaných od poslednej uzávierky.

Po výbere voľby „0, ENT Všetko“ sa vytlačí stručný prehľad, ktorý bude obsahovať súčty za všetky transakcie vykonané od poslednej uzávierky.

Pri všetkých súčtoch sú ako samostatné položky uvedené platby a Cashback.

Po ukončení tlače sa terminál vracia späť do základného stavu.

10/09/2016 10:05:15

TID:123456

Stručný prehľad

Číslo dávky: 119

OD: 14/09/2016 08:12:15

DO: 15/09/2016 10:15:32

ONLINE/OFFLINE**SÚČET****EUR****PRIJATÉ:**

Počet: X,XX

Suma: X,XX

Z toho Platba: X,XX

Z toho Cashback: X,XX

CZK**PRIJATÉ:**

Počet: X,XX

Suma: X,XX

Z toho Platba: X,XX

Z toho Cashback: X,XX

7.4. Prehľad po kartách



Stlačením tlačidla **F1** (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrďte stlačením tlačidla .

V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Uzávierky“ a túto voľbu potvrďte stlačením .

V menu „Uzávierky“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom ^{M_oN}, voľbu „Tlač prehľadov“ a túto voľbu potvrďte stlačením .



V menu „Tlač prehľadov“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom ^{G_iH}, voľbu „Prehľ. po kartách“ a túto voľbu potvrďte stlačením tlačidla .

Nasleduje výber tlače. Stlačením zodpovedajúceho klávesu vyberte požadovanú tlač.

Po výbere tlače sa na displeji zobrazí informácia o priebehu tlače súčtov dávky.

Vzor tlače:

10/09/2016	10:05:15
TID:123456	
Detail. prehľad po kartách	
Číslo dávky: 119	
OD: 14/09/2016 08:12:15	
DO: 15/09/2016 10:15:32	
ONLINE/OFFLINE	
1. typ karty	
Potvrdenka č. XXXX DD/MM/RRRR HH:MM:SS XXXXXX *****XXXX Typ karty Referenčné č. XY PLATBA (Druh transakcie) X,XX EUR	
Potvrdenka č. XXXX DD/MM/RRRR HH:MM:SS XXXXXX *****XXXX Typ karty Referenčné č. XX PLATBA (Druh transakcie) X,XX EUR	
EUR	
PRIJATÉ:	
Počet: X,XX Suma: X,XX Z toho Platba: X,XX Z toho Cashback: X,XX	
CZK	
PRIJATÉ:	
Počet: X,XX Suma: X,XX Z toho Platba: X,XX Z toho Cashback: X,XX	
2. typ karty	
Potvrdenka č. XXXX DD/MM/RRRR HH:MM:SS XXXXXX *****XXXX Typ karty Referenčné č. XX PLATBA (Druh transakcie) X,XX EUR	
EUR	
PRIJATÉ:	
Počet: X,XX Suma: X,XX Z toho Platba: X,XX Z toho Cashback: X,XX	
CZK	
PRIJATÉ:	
Počet: X,XX Suma: X,XX Z toho Platba: X,XX Z toho Cashback: X,XX	

Po výbere voľby „1 Online“ sa vytlačí prehľad všetkých on-line transakcií zoradených podľa typu karty.

Po výbere voľby „2 Offline“ sa vytlačí prehľad, v ktorom budú uvedené údaje zo všetkých off-line transakcií. V hlavičke bude označený OFFLINE.

Po výbere voľby „0, ENT Všetko“ sa vytlačí prehľad, v ktorom budú uvedené údaje zo všetkých transakcií (on-line aj off-line) vykonaných od poslednej uzávierky.

Pri jednotlivých transakciách je uvedené číslo potvrdenky, dátum a čas transakcie, autorizačný kód, číslo a typ karty, príp. referenčné číslo (klient. ID), druh transakcie a suma. Za každým typom karty je uvedený súčet počtotov transakcií a súm týchto transakcií. Pri všetkých súčtoch sú ako samostatné položky uvedené Platby a Cashback.

Po ukončení tlače sa terminál vracia späť do základného stavu.

7.5. Stručný prehľad po kartách



Stlačením tlačidla F1 (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Uzávierky“ a potvrďte ju stlačením tlačidla .



V menu „Uzávierky“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom , voľbu „Tlač prehľadov“ a túto voľbu definitívne potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Tlač prehľadov“ vyberte opakovaným stlačením tlačidla , alebo priamo klávesom , voľbu „Struč. po kartáčach“ a túto voľbu definitívne potvrďte stlačením tlačidla .



Nasleduje výber tlače. Stlačením zodpovedajúceho klávesu vyberte požadovanú tlač.



Na displeji sa zobrazí informácia o tlači súčtov dávky Čakajte, prosím...

Vzor tlače:

Od predchádzajúceho prehľadu sa líši iba označením „Offline“.

Po výbere voľby „1 Online“ sa vytlačí Stručný prehľad po kartách. Bude obsahovať súčty všetkých on-line transakcií za jednotlivé typy kariet (počet, celková suma).

Po výbere voľby „2 Offline“ sa vytlačí Stručný prehľad po kartách. Bude obsahovať súčty všetkých off-line transakcií za jednotlivé typy kariet.

Po výbere voľby „0, ENT Všetko“ sa vytlačí Stručný prehľad po kartách. Bude obsahovať súčty všetkých transakcií za jednotlivé typy kariet (počet, celková suma).

Pri všetkých súčtoch sú ako samostatné položky uvedené sumy Platieb a Cashback.

Po ukončení tlače sa terminál vracia späť do základného stavu.

10/09/2016	10:05:15
TID: 123456	
Stručný prehľad po kartách	
Číslo dávky: 119	
OD:	14/09/2016 08:12:15
DO:	15/09/2016 10:15:32
ONLINE/OFFLINE	
1. typ karty	
EUR	
PRIJATÉ:	
Počet:	X,XX
Suma:	X,XX
Z toho Platba:	X,XX
Z toho Cashback:	X,XX
CZK	
PRIJATÉ:	
Počet:	X,XX
Suma:	X,XX
Z toho Platba:	X,XX
Z toho Cashback:	X,XX
2. typ karty	
EUR	
PRIJATÉ:	
Počet:	X,XX
Suma:	X,XX
Z toho Platba:	X,XX
Z toho Cashback:	X,XX
CZK	
PRIJATÉ:	
Počet:	X,XX
Suma:	X,XX
Z toho Platba:	X,XX
Z toho Cashback:	X,XX

8. OSTATNÉ FUNKCIE

Terminál umožňuje vykonať ďalšie činnosti súvisiace s obsluhou terminálu. Tieto pomáhajú riešiť nezvyčajné situácie, ktoré môžu nastať počas prevádzkovania terminálu.

8.1. Ručná aktualizácia terminálu

Terminál vo verzii aplikácie 4.95 a novšej po novom umožňuje vykonať ručnú aktualizáciu aplikácie terminálu.



Stlačením tlačidla F1 (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte volbu „Supervízor“ a túto volbu potvrďte stlačením tlačidla .

V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Remote download“ a potvrďte ju stlačením tlačidla .

Terminál vykoná uzávierku terminálu a automaticky aktualizuje aplikáciu. Aktualizácia môže trvať podľa kvality pripojenia až niekoľko minút, preto, prosím, výčkajte, kým sa terminál vráti do základného stavu. Terminál počas aktualizácie nevypínajte.

8.2. Test spojenia

Terminál disponuje funkciou umožňujúcou overiť konektivitu terminálu na systémy poskytovateľa. Pri prípadných problémoch s pripojením je teda možné overiť, či je konektivita terminálu funkčná.



Stlačením tlačidla F1 (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte voľbu „Supervízor“ a túto voľbu potvrdte stlačením tlačidla .



V menu „Supervízor“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Test spojenia“ a potvrďte ju stlačením tlačidla .



Terminál overí konektivitu na systémy poskytovateľa.



Po ukončení testu spojenia zobrazí terminál na displeji výsledok testu.


8.3. Komunikačné problémy počas transakcie

Pre všetky transakcie platí, že ak na komunikačnej ceste medzi terminálom a autorizačným centrom nastali komunikačné problémy, na displeji sa zobrazí hlásenie o reverzovaní a transakcia sa nedokončí.

V takom prípade je nutné obrátiť sa na Helpdesk!



Terminál vytlačí potvrdenku:



8.4. Druhy autorizácie

Celý proces spracovania transakcie (typ autorizácie, limity transakcií, veľkosť dávok a pod.) je vždy daný nastavením konkrétnej banky. V súčasnosti je podporovaný nižšie uvedený systém:

Pri On-line autorizácii sa transakcia okamžite odošle do autorizačného centra. Autorizovaná suma sa pripočíta do terminálových súčtov na kontrolné a administratívne účely. Takto sa spracúvajú všetky transakcie bankovými kartami, okrem transakcií opísaných v časti Off-line autorizácia.

Pri Off-line autorizácii je transakcia autorizovaná v termináli. Takto sú autorizované transakcie vykonalé bezkontaktnými aj kontaktnými kartami, ich hodnota a počet sú individuálne posudzované a schválené bankou, ktorá vám terminál dodala.

Pri Semi-offline autorizácii je transakcia autorizovaná v termináli a po dokončení transakcie sa na pozadí tlače potvrdeniek odosielá do autorizačného centra na ďalšie spracovanie.

Ak bola transakcia prijatá, podľa nastavenia terminálu sa dátu buď okamžite odosielajú, alebo sa ukladajú v termináli a musia sa odoslať v rámci dávky do autorizačného centra. Veľkosť dávky (teda počet takto uložených transakcií) je daná nastavením. Odoslanie dávky prebieha buď 1× denne, pred vykonaním uzávierky terminálu, automaticky alebo pri prekročení veľkosti dávky, počas dňa, pred každou ďalšou transakciou.

Po odoslaní dávky sa sumy odoslaných transakcií pripočítajú do terminálových súčtov na kontrolné a administratívne účely.

8.5. Zadávanie čísla PIN

ČIP A MAGNETICKÝ PRÚŽOK

Na displeji terminálu sa zobrazí výzva na zadanie PIN-u. Zákazník zadá číslo PIN, ktoré potvrdí tlačidlom . Ak zadanie PIN prebehlo správne, spracovanie pokračuje.



V prípade chyby pri zadávaní PIN kódu je možné posledný zadaný znak vymazať stlačením žltého tlačidla . Opakovaným stlačením tohto klávesu je možné vymazať všetky doteraz zadané znaky.

Ak zákazník zadal a potvrdil **chybný PIN**, po spojení s autorizačným centrom sa na displeji terminálu najprv zobrazí správa:



a potom výzva na opakované zadanie PIN



Ak je platobná karta zabezpečená magnetickým prúžkom aj čipom (hybridná karta), je nutné na transakciu použiť čip. Magnetický prúžok slúži v tomto prípade iba pre prípad poruchy čipu. Pri začatí transakcie

potiahnutím magnetického prúžku hybridnej karty vyzve terminál na použitie čipu upozornením na displeji „Na spracovanie použíte čip“.

IBA ČIP



Ak je terminál sám schopný overiť zadaný PIN čipovej karty (tzv. off-line PIN), na displeji sa zobrazí výzva na zadanie PIN kódu.

Na displeji sa zobrazí potvrdenie o úspešnom zadaní PIN kódu. Ak bol PIN kód zadaný chybne, zobrazí sa hlásenie „Nesprávny PIN“.

Na displeji sa opäť objaví hlásenie o poslednom pokuse a zákazník opakuje zadanie.

Počet pokusov je obmedzený. Pred posledným pokusom sa na displeji najprv zobrazí upozornenie a potom výzva na displeji.

Pozn.: Ak aj na posledný pokus zadáte a potvrdíte chybný PIN, na displeji terminálu sa môže opäť zobraziť výzva „Zadajte PIN“, tentoraz však ide o on-line PIN a transakcia bude spracovaná ako on-line transakcia.



8.6. Nastavenie Wi-Fi

Terminály podporujúce pripojenie Wi-Fi je možné pripojiť do zabezpečenej Wi-Fi siete obchodného partnera. Z bezpečnostných dôvodov je možné pripojiť platobný terminál iba do sietí so zabezpečením WPA2. Je zodpovednosťou používateľa terminálu, aby terminál nepripájal do nezabezpečených sietí (všetky škody sa v tomto prípade prenášajú na používateľa terminálu).

8.7. Založenie nového profilu



Stlačením tlačidla F1 (t. j. vľavo) v základnom stave terminálu sa na displeji zobrazí Hlavné menu. Stlačením tlačidla vyberte voľbu „KONFIGUR.MENU“ a túto voľbu potvrďte stlačením tlačidla .



V menu „Technik“ vyberte pomocou tlačidla voľbu „Nastavenie Wi-Fi“ a potvrďte ju stlačením tlačidla .



V menu nastavenia Wi-Fi zvoľte položku „Nový profil“. Voľbu potvrďte stlačením .



Terminál vyzve na zadanie SSID – názvu zabezpečenej siete.



Následne sa vyžaduje zadať heslo. Po potvrdení tlačidlom vás terminál vyzve na potvrdenie zadaného hesla opäťovným zadáním.

Po ukončení testu spojenia zobrazí terminál na displeji výsledok testu.

8.8. Aktualizácia terminálu




Terminál si počas transakcie stiahne aktualizačný príznak z autorizačného hostu GPE a po dokončení transakcie následne zobrazí informácie na displeji.

Po potvrdení zeleným tlačidlom terminál vytlačí informáciu a vráti sa do hlavnej obrazovky.

Váš terminál bude o 01:59 automaticky aktualizovaný Nechajte terminál zapnutý.

Ak potrebujete viac informácií, volajte Helpdesk



Na úvodnej obrazovke sa v ľavom hornom rohu objaví ikona informujúca o plánovanej aktualizácii.

Po úspešnej aktualizácii terminál vytlačí potvrdenie.

Informácia pre obchodníka
Váš terminál bol úspešne aktualizovaný.

Viac informácií nájdete v menu v sekcií Môj terminál alebo na mujterminal.cz

Ak potrebujete viac informácií, volajte Helpdesk

9. CHYBOVÉ HLÁSENIA TERMINÁLU

KARTA ODMIETNUTÁ NEPLATNÁ STOPA	Čítacie zariadenie terminálu nestiahlo dátu z karty a vyzýva na opakovanie potiahnutie karty.
KARTA ODMIETNUTÁ NEPLATNÝ PIN	Číslo karty zobrazené na displeji nesúhlasí s číslom na karte.
KARTA ODMIETNUTÁ NEPLATNÝ LUHN	Nesúhlasia kontrolné číslice s číslom karty. Táto chyba môže nastáť najmä pri ručnom zadávaní čísla karty.
KARTA NEPOVOLENÁ	Typ karty nie je povolený, transakcia sa končí.
NEPODPOROVANÁ KARTA	Typ karty nie je povolený, bezkontaktná transakcia sa končí.
NA SPRACOVANIE POUŽÍTE ČIP	Bola pretiahnutá hybridná karta.
NEPODPOROVANÝ MANUÁLNY VSTUP	Nie je povolené ručné zadanie čísla karty
NEPLATNÝ VSTUP	Pri stlačení nepovoleného klávesu (napr. pri výbere jazyka, chybe pri zadaní lehoty exspirácie a pod.).
NEPLATNÝ VSTUP PRETIAHNITE KARTU	Na ukončenie predautorizácie bola použitá čipová karta
NEPOVOLENÁ TRANSAKCIÁ	Nepovolená transakcia s danou kartou.
TRANSAKCIÁ ZRUŠENÁ	Stlačili ste červené tlačidlo alebo bola vykonaná nepovolená operácia.
NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ DÁVKU PLNÁ	Čipovú transakciu nie je možné vykonať, pretože je plný súbor off-line transakcií. Je nutné najprv odoslať dávku.
ZAMIETNUTÉ	Transakciu nie je možné vykonať
MUSÍTE POUŽIŤ KONTAKT ČIP/MAG	Nie je možné použiť bezkontaktný čip na danej karte. Je potrebné vložiť kontaktný čip, ak sa nedá, tak magnetický prúžok.

10. SPRÁVY AUTORIZAČNÉHO CENTRA

ČAS VYČERPANÝ	Pri spracovaní transakcie došlo k chybe a systém nevrátil odpoveď na autorizačnú požiadavku v časovom limite.
NEPLATNÁ KARTA	Lehota platnosti karty skončila, bolo chybne zadané číslo karty pri ručnom zadávaní alebo sú chybné údaje v magnetickom zázname. Transakciu nie je možné vykonať.
NEPODPOROVANÁ KARTA	Kartu nie je možné použiť na zvolený druh transakcie.
NESPRÁVNY PIN	Zákazník zadal nesprávne svoje osobné číslo PIN.
OPOKOVANÁ TRANSAKCIA	Rovnaká transakcia už bola raz prijatá, ale z dôvodu straty spojenia nebolo možné doručiť odpoveď.
PIN POŽADOVANÝ	Transakciu s touto kartou nie je možné vykonať bez zadania osobného čísla PIN.
PREKROČENIE POKUSOV	Držiteľ karty prekročil počet povolených pokusov na zadávanie PIN. Transakciu nie je možné vykonať.
ZADANIA PIN	
PRIJATÉ	Transakcia povolená.
PRIJATÉ – OVERTE TOTOŽNOSŤ autor.kód	Transakcia je povolená a je nutné vykonať kontrolu totožnosti predkladateľa karty. Číslo a druh dokladu zapíšte na potvrdenku.
VOLAJTE AC	Volajte HOT LINE.
VOLAJTE HLAS.AUT.	Volajte hlasovú autorizáciu.
ZADRŽTE KARTU	Na kartu použitú pri transakcii bol vydavateľskou bankou vydaný pokyn na jej zadržanie. Postupujte podľa pokynov svojej banky.
ZAMIETNUTÉ	Transakciu nie je možné vykonať.

V spolupráci s



© 2020 Global Payments s.r.o.